



ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA


Esošo šķērsojošo komunikāciju aizsardzība būvgrāvī



Koka kārbā esošo komunikāciju nostiprināšanai un aizsardzībai uz būvniecības laiku



Drenāžas šķērsošana un atjaunošana



Projektētās drenāžas caurules diametru precizēt būvniecības laikā

Piezīmes:

1. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
2. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
3. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts noblīvējama līdz dabiskam blīvumam.
4. Zaļajā zonā tranšēju aizber ar 100 mm grunts rezervi.
5. Cauruļvads tranšējā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieta frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.